KMOSA1137

Elektran vilkkureleen vaihto

Ohjeaika: 16 min.
Tarvittavat työkalut:
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2

Oire: Vilkku ei vilku

Avaa penkin lukitus avaimella.

Avaa penkki

Irrota akun pistoke akusta.

Irrota kuvassa näkyvä pultti.
(kuusiokoloavain 5 mm)

Irrota kuvassa näkyvät ruuvit.

Ota rungon etuosan takakate pois.

Etsi johtosarjasta vilkkurele ja ota se pois.

Asennus käänteisessä järjestyksessä.